



- ①ガスの使用をやめて、
- ②メーターまで来たら…

### ③ガス遮断の主な原因 (ABC表示のメモを取ってください)

- A C : 時間オーバー
- C : 流量オーバー (学習機能不追従 等)
- B C : ガス漏れ警報器連動遮断 等

※ガス漏れ防止の安全機能が作動しております。  
メーター復帰後はA B Cの表示を御一報ください。

### ④復帰ボタンを2秒程押ししてください。

- ・復帰作業中はA B C表示とランプが点滅します。
- ※ガスが流れないかと簡単な漏洩検査を行っております。  
1分少々お待ちください。

### ⑤A B C表示がなくなれば、復帰完了です。 通常通りお使いいただけます。